



Dopo aver effettuato i collegamenti inserire il coperchio

Legare il coperchio al T.C. con del cavo nero SEZ1,5 facendolo passare nel foro indicato

Inserimento frutto vista lato sotto

Siolare le uscite

<b>POS. CODICE (CODE)</b>	<b>DESCRIZIONE (DESCRIPTION)</b>	<b>MATERIALE (MATERIAL)</b>	<b>Q.TY</b>
PRE-TRATT. SUPERFICIALE/ST SURF. TRATT.	TRETTAMENTO SUPERFICIALE/ST SURF. TRATT.	QUANTITA' (QTY)	RUGOSITA' SUPERF. (SURF. FINISH)
TRATT. TERMICO (HEAT TREATMENT)	TRATTAMENTO TERMICO (HEAT TREATMENT)	FOGLIO (SHEET)	
TOLLERANZE GENERALI (GENERAL TOLERANCES)	TOLLERANZE GENERALI (GENERAL TOLERANCES)	TOLLERANZE GENERALI (GENERAL TOLERANCES)	
FINI (FINISH)	FINI (FINISH)	FINI (FINISH)	
MEDIA (MEDIUM)	MEDIA (MEDIUM)	MEDIA (MEDIUM)	
GRASSO (THICK)	GRASSO (THICK)	GRASSO (THICK)	
V (V)	V (V)	V (V)	
<b>DISEGNATO (DRAWN):</b> ESPOSITO V.			
<b>CONTROL LATO (CHK/D):</b> ESPOSITO V.			
<b>DESCRIZIONE (DESCRIPTION):</b> PROLUNGA CONNETTORE X1			
<b>COD. ATRZ. (TODL. REF.):</b> STX.003.1-01			
<b>CODICE (REF.):</b> A3			